

Disco Fény és Összecsukható RGB LED Bluetooth Hangszóró - Használati Útmutató

1. Összeszerelés:

- Csatlakoztasd a lámpatestet a városi tápegységhez és rögzítsd a csavarfejet, lehetőséget adva a lámpalapátok dőlésszögének változtatására.

2. Bluetooth Kapcsolat:

- Nyisd meg a Bluetooth beállításokat a készüléken.
- Kapcsold be a Bluetooth funkciót és keresd meg a "Conch Lamp Audio" nevű eszközt.
- Válaszd ki az eszközt a kapcsolódáshoz.

3. Világítási Módok Választása:

- Használd a távirányítót a különböző RGB színek és világítási módok kiválasztásához.
- Próbáld ki a különböző fényerősségeket és effekteket az igényeidnek megfelelően.

4. Bluetooth Hangszóró Használata:

- Csatlakoztasd a készüléket Bluetooth-on keresztül a "Conch Lamp Audio"-hoz.
- Indítsd el a zenét a készüléken, és élvezd a hangszóró minőségét.

5. Távirányító Funkciók:

- Használd a távirányítót a könnyű vezérléshez.
- Válaszd ki a kívánt színt és világítási módot, állítsd a fényerőt, és irányítsd a zenét.

6. Egészségügyi és Biztonsági Tudnivalók:

- Győződj meg róla, hogy a termék rendelkezik a CE tanúsítvánnyal és más egészségügyi szabványokkal.
- Ne nézd közvetlenül a fényforrásba és ügyelj a biztonságos használatra.

7. Általános Gondozás:

- Tartsd tisztán a lámpatestet és a hangszórót egy puha ruhával.
- Ne hagyja beázni vagy érintkezzen vízzel.

8. Elemcsere vagy USB Töltés:

- Amennyiben elemeket használsz, állítsd az eszközt az "elem" üzemmódra.
- Ha USB-töltést választasz, állítsd az eszközt az "USB" üzemmódra.

9. Kikapcsolás:

- Hosszan nyomd meg a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.

Most, hogy ismered az alapvető funkciókat és használati útmutatót, élvezd a Disco Fény és Összecsukható RGB LED Bluetooth Hangszóróval tölthető pillanatokat otthonodban!