

FP-25-S Napelemes Bluetooth Hangszóró - Használati Útmutató

1. Napelemes Töltés:

- Az eszköz tetején található napelemekkel töltheti fel a beépített akkumulátort. A megfelelő töltés érdekében helyezze az eszközt napfényes helyre.

2. Multimédia Lejátszás:

- Nyomja meg a "Mode" gombot az MP3 lejátszó, FM rádió vagy Bluetooth üzemmód közötti váltáshoz.
- Az USB és SD-kártya bemenetek lehetővé teszik külső adathordozók csatlakoztatását.

3. Rádió Használata:

- Az FM rádió üzemmódra váltáshoz nyomja meg a "Mode" gombot, majd állítsa be a kívánt frekvenciát a "Play/Pause" gombbal.
- AM és SW frekvenciákra váltáshoz tartsa lenyomva a "Mode" gombot.

4. Bluetooth Kapcsolat:

- A Bluetooth üzemmódhoz kapcsolja be az eszközt és válassza ki a "FP-25-S" lehetőséget a Bluetooth készülékén.
- A sikeres kapcsolatot követően élvezze a vezeték nélküli zenehallgatást.

5. USB Töltés:

- A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa az eszközt számítógéphez vagy hálózati adapterhez a töltéshez.

6. Zseblámpa Használata:

- Az eszköz oldalán található zseblámpa funkcióhoz nyomja meg a "Light" gombot. Újra megnyomva kikapcsolhatja.

7. Hangszóró és Fejhallgató Csatlakozás:

- A készülék oldalán található AUX bemenet segítségével külső eszközöket csatlakoztathat. A hangszóró és fejhallgató csatlakozókat is használhatja.

8. TWS (True Wireless Stereo) Funkció:

- Az eszköz támogatja a TWS funkciót, amely lehetővé teszi két hangszóró párosítását Bluetooth kapcsolaton keresztül. A TWS módban mindkét hangszóró azonos zenét játszik le, így még erőteljesebb hangzást élvezhet.

A fenti funkciókat egyszerűen és kényelmesen használhatja az FP-25-S Napelemes Bluetooth Hangszóróval. A készülék sokoldalúsága és energiatakarékos működése új dimenziókat nyit meg a zenehallgatás és szórakozás terén.