

Fekete Gyerek Okosóra Videóhívással és Nyomonkövetéssel - Y31

Használati Útmutató

1. Töltés:

- Az órát az USB kábellel csatlakoztasd egy töltőre vagy számítógéphez.
- Az első töltésnél ajánlott legalább 2 órán át tölteni az órát.

2. Bekapcsolás/Kikapcsolás:

- Bekapcsoláshoz tartsd lenyomva a gombot, amíg az óra be nem kapcsol.
- Kikapcsoláshoz ugyanezt a gombot hosszan tartsd lenyomva.

3. Bluetooth Csatlakozás:

- Kapcsold be az órán a Bluetooth-ot.
- Az alkalmazásban a Bluetooth menüben válaszd ki az órát a csatlakozáshoz.

4. Hívások és Üzenetek:

- A hívásokat és üzeneteket közvetlenül az órán keresztül is fogadhatod.

5. Nyomonkövetés:

- Az óra segítségével nyomon követheted a gyermeked tartózkodási helyét az alkalmazásban.

6. Képek Készítése:

- A távvezérlő funkcióval az órát használhatod fényképezőként is.

7. Biztonságos Zónák Beállítása:

- Az alkalmazásban állítsd be a biztonságos zónákat, hogy értesítést kapj, ha a gyermek kilép ezekből.

8. SOS Gomb:

- Ha a gyermek veszélyben érzi magát, használhatja az SOS gombot, amely felhívja a beállított számokat.

9. Üzenet Küldése:

- Az alkalmazáson keresztül küldhetsz üzeneteket a gyermeked órájára.

10. Hangvezérlés:

- Alvó üzemmódban a hangok felett 60 decibel ébresztik fel az órát, ami energia megtakarítást eredményez.

11. Okosóra Szinkronizálás:

- Rendszeresen szinkronizáld az okosórát a mobiltelefonoddal az aktuális adatok és beállítások frissítése érdekében.

12. Óra Karbantartása:

- Kerüld a vízbe merítést, kivéve, ha az óra vízálló. Nedves ruhával tisztítsd meg az óra

felületét.

13. Csomag Tartalma:

- Ellenőrizd, hogy a csomagban minden szükséges tartozék megtalálható-e: 1x USB kábel, 1x Gyerek okosóra (Y31 modell), 1x Kézikönyv.

Ezen egyszerű útmutató segítségével gyorsan és könnyen használhatod a Fekete Gyerek Okosórát Videóhívással és Nyomonkövetéssel. Tartsd mindig kéznél az útmutatót az esetleges további információkért és használati tippekért.