

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - Nagy Képernyős, Téglalap Alakú Falióra Időjárás

Előrejelzéssel

Fontos Megjegyzés: Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt az órát használatba veszi.

1. Kezdeti Beállítás:

- Csúsztassa ki az óra alján található tápegység csatlakozóját.
- Csatlakoztassa az órát a mellékelt külső tápegységhez, majd az alján található bekapcsológombbal kapcsolja be az órát.

2. Nyelvi Beállítások:

- A kijelzőn található gombok segítségével válassza ki a kívánt nyelvet a "Language" menüből.

3. Dátum és Idő Beállítás:

- Menjen a "Settings" menübe, majd válassza ki a "Date & Time" lehetőséget.
- Állítsa be a pontos dátumot és időt az óra kijelzéséhez.

4. Fényerő Szabályozás:

- Használja a fényerő gombokat az óra kijelzőjének megfelelő fényerő beállításához.

5. Hőmérséklet és Páratartalom Beállítások:

- A "Weather" menüben ellenőrizze és állítsa be a megfelelő hőmérséklet- és páratartalom-mérési egységeket.

6. Időjárás Előrejelzés:

- Az óra automatikusan frissíti az időjárás előrejelzést. A kijelzőn az aktuális időjárási állapotot és a következő napok előrejelzéseit is megjeleníti.

7. Riasztások Beállítása:

- A "Alarm" menüben beállíthat egyéni riasztásokat. Használja a gombokat az ébresztők be- és kikapcsolásához.

8. Kettős Elhelyezési Mód:

- Az órát falra is akaszthatja vagy sima felületre helyezheti, a két elhelyezési lehetőség közötti váltáshoz használja az óra hátulján található kihajtható tartókat.

9. Óra Kikapcsolása:

- Az órát kikapcsolhatja az alján található bekapcsológomb segítségével.

Figyelem: Mindig ügyeljen arra, hogy az óra hálózati csatlakozóját csak száraz és biztonságos helyen használja.

Ezen útmutató betartásával élvezze a Nagy Képernyős, Téglalap Alakú Falióra minden funkcióját és esztétikai előnyét!