

Swiss Line Konyhai Robotgép – 1800W, 6 Literes Acél Edénnyel és 6 Sebességi Fokozattal

Magyar Nyelvű Útmutató

Figyelem! Kérjük, olvassa el az útmutatót a készülék biztonságos és hatékony használata érdekében.

1. Biztonsági Intézkedések:

- Győződjön meg róla, hogy a készüléket csak az előírt feszültségen használja (220V–240V / 50Hz).
- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően legyen rögzítve.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
- Minden használat előtt húzza ki a konnektorból a dugót.

2. Készülék Használata:

- Helyezze a készüléket szilárd, sík felületre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék biztonságosan legyen rögzítve a felületen, és ne tudjon elmozdulni a működés közben.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket csak a kiegészítő keverőtállal használja.

3. Sebességválasztás:

- Használat előtt válassza ki a megfelelő sebességfokozatot a készülék tetején található sebességválasztóval.

4. Tápellátás:

- Csak a mellékelt kábel és konnektor használatával táplálja a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a kábel ne legyen sérült vagy szoruljon be, mielőtt csatlakoztatná a konnektorba.

5. Keverőtál Tisztítása:

- Minden használat után távolítsa el a kivehető rozsdamentes acél keverőtálat a készülékből.
- A keverőtálat lehetőleg mosogatógépben is tisztíthatja.

6. Karbantartás és Tisztítás:

- A készülék karbantartása előtt mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
- A készülék külső felületét enyhe tisztítószerrel és nedves ruhával törölje át.

7. Tárolás:

- A készüléket száraz és hűvös helyen tárolja, húzza ki a konnektorból.

Most, hogy megismerkedett a Swiss Line Konyhai Robotgép biztonsági és használati útmutatójával, bízunk benne, hogy készülékünk hosszú élettartamú és hatékony használatot fog nyújtani Önnek a konyhában.