

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: ABS-3105 HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

1. Bekapcsolás/ Kikapcsolás:

- A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
- A kikapcsoláshoz ismétlje meg ugyanezt.

2. Bluetooth Párosítás:

- Hosszan tartsa lenyomva a bekapcsológombot a Bluetooth üzemmód aktiválásához.
- Az eszköz a LED jelzőfény villogásával készül a párosításra.
- A Bluetooth beállításokban válassza ki az "ABS-3105" nevű eszközt a párosításhoz.

3. USB Kapcsolat:

- Csatlakoztassa a USB-eszközt a kijelölt USB portba a zenefájlok lejátszásához.

4. Tápellátás:

- A hangszóróhoz tartozó USB kábelt használva csatlakoztassa a hálózati adapterhez, vagy töltsön fel USB-csatlakozón keresztül.

5. TF Kártya Csatlakozás:

- Helyezzen be egy TF kártyát a kijelölt helyre a zenefájlok lejátszásához.

6. Hangszóró Állvány:

- Az alján található asztali tartóval könnyedén elhelyezheti a hangszórót az asztalon vagy más sík felületen.

7. Hangszóró Használata:

- A hangszóró gombok segítségével szabályozhatja a hangerőt, váltogathat a dalok között, vagy fogadhat hívásokat a beépített mikrofonnal.

8. Akkumulátor Töltése:

- Ha az akkumulátor lemerül, csatlakoztassa a hangszórót a mellékelt USB kábellel a hálózati adapterhez, és töltsön fel.

9. Zseblámpa Használata:

- A hangszóró tetején található zseblámpa gombbal be- és kikapcsolhatja a zseblámpát.

Fontos Megjegyzések:

- A hangszórót tisztán és szárazon tartva hosszabb élettartamát biztosíthatja.
- Az útmutatóban leírtakat pontosan kövesse, hogy a hangszórót optimálisan használhassa.
- Minden használat után kapcsolja ki a hangszórót, hogy az energia ne merüljön le.

Most már készen áll arra, hogy élvezze a kiváló minőségű hangzást és a kényelmes vezeték nélküli zenélés élményét az ABS-3105 hordozható Bluetooth hangszóróval. Jó szórakozást kívánunk!