

Haina H-7011 Elektromos Szalagcsiszoló 1200W - Használati útmutató

Köszönjük, hogy a Haina H-7011 Elektromos Szalagcsiszolót választottad! Az alábbiakban található egy rövid útmutató a gép helyes és biztonságos használatához.

1. Biztonsági előírások:

- Mielőtt elkezdenéd használni a szalagcsiszolót, győződj meg arról, hogy a munkaterület tiszta és rendezett.
- Viselj védőfelszerelést, beleértve a szem- és fülvédőt, valamint védőkesztyűt.
- Ne hagyd a gépet felügyelet nélkül, és mindig kapcsolj ki, mielőtt működés közben beállításokat vagy karbantartást végeznél rajta.

2. Helyes használat:

- Helyezd el a szalagcsiszolót stabil, sík felületen.
- Helyezd be a megfelelő szalagot, és győződj meg róla, hogy megfelelően rögzült.
- Kapcsolj be a gépet, és fokozatosan vezessd a csiszolandó felület felé.
- Ne gyakorolj túlzott nyomást a gépre, hagyd, hogy a szalagcsiszoló saját súlya végigvezesse a munkafolyamaton.
- Mindig tartsd a gépet stabilan, és ne engedd, hogy megcsússzon a kezekben.

3. Karban tartás és tárolás:

- Miután befejezted a munkát, kapcsolj ki a gépet, és hagyd, hogy teljesen leálljon, mielőtt elkezdenéd megtisztítani vagy tárolni.
- Rendszeresen tisztítsd meg a szalagcsiszolót a felhalmozódott por és forgács eltávolítása érdekében.
- Tárold a gépet száraz, jól szellőző helyen, távol a nedvességtől és a hőforrásoktól.

A fenti útmutató betartásával hosszú élettartamot és biztonságos használatot biztosíthatsz a Haina H-7011 Elektromos Szalagcsiszolóval. Amennyiben bármilyen problémád vagy kérdésed merülne fel a gép használata során, kérlek, vedd fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a szakértővel.