

Használati Útmutató - Arany T-pengés Vezeték Nélküli Hajvágó és Trimmelő

Köszönjük, hogy a Arany T-pengés Vezeték Nélküli Hajvágó és Trimmelő mellett döntöttél! Az alábbiakban részletes útmutatót találsz az eszköz helyes használatához:

1. Töltés:

- Csatlakoztasd az USB-C adaptert a hajvágóhoz, majd dugd be az elektromos hálózatba.
- Hagyd, hogy az eszköz teljesen fel legyen töltve, ami általában néhány órát vesz igénybe. Az akkumulátor állapotát a kijelzőn nyomon követheted.

2. Vágási Hossz Beállítása:

- Helyezd fel az egyik távtartót a penge elé, hogy megfelelő hosszúságot kapj.
- A három távtartó különböző hosszúságokat biztosítanak (0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm), így válaszd ki a neked megfelelőt.

3. Vágás:

- A bekapcsológomb segítségével indítsd el az eszközt.
- A kiválasztott vágási hosszúságnak megfelelően végezd el a vágást a hajadon.

4. Trimmelés:

- Az eszközben beépített trimmelő segítségével finomíthatod a frizurád részleteit vagy éles vonalakat hozhatsz létre.

5. Tisztítás és Karbantartás:

- Használat után távolítsd el a távtartókat és a penge védőburkolatát.
- Használd a mellékelt tisztítókefét a hajvágó tisztításához.
- Időnként cseppents egy kevés olajat a penge mozgó részeire, hogy azok könnyen mozogjanak és hosszú élettartamúak legyenek.

Fontos Figyelmeztetések:

- Ne használd az eszközt nedves hajon vagy víz közelében.
- Ne felejtsd el kikapcsolni az eszközt használat után, és távolítsd el a távtartókat.
- Tartsd távol a gyerekeket az eszköztől, különösen használat közben.

Mostantól könnyedén és precízen vágj és formázz hajad a Arany T-pengés Vezeték Nélküli Hajvágó és Trimmelő segítségével! Ha további kérdéseid vannak az eszköz használatával kapcsolatban, ne habozz felvenni a kapcsolatot a szervizszolgálattal. Jó használatot kívánunk!