

## TV Fali tartó, konzol fekete rozsdamentes acélból, 26"-42", MAX 75 kg

### Használati útmutató:

- 1. Válaszd ki a megfelelő helyet:** Először is, válassz egy megfelelő helyet a TV számára a falon. Győződj meg róla, hogy a választott hely távolságban van a szemközti bútoroktól és más tárgyaktól.
- 2. A felszereléshez szükséges eszközök előkészítése:** Gyűjtsd össze az összes szükséges felszerelést és eszközt a fali tartó felszereléséhez. Ezek közé tartozhatnak: csavarok, tiplik, vízmérték, furó, csavarhúzó stb.
- 3. A fali előkészítése:** A fali tartó felszerelése előtt használj vízmértéket és jelölj ki egy egyenes vonalat a falon, ahol a TV fali tartókonzolt szeretnéd rögzíteni. Győződj meg róla, hogy a helyszín megfelelően központosított és folyamatosan.
- 4. A fali tartó rögzítése:** A csomagban található felszerelés segítségével rögzítsd a fali tartót a kijelölt helyre a falon. Ügyelj arra, hogy a tartó szilárdan legyen rögzítve, és a felszerelést megfelelően végezve a biztonság érdekében.
- 5. A TV felszerelése a tartóra:** Amikor a fali tartókonzol szilárdan rögzítve van a falon, helyezd a TV-t óvatosan a tartóra, és igazítsd azt úgy, hogy biztonságosan illeszkedjen a konzolhoz.
- 6. A TV beállítása:** Miután a TV biztonságosan fel van szerelve a tartóra, végezz el minden szükséges beállítást a TV-n és az audio-video berendezéseken. Győződj meg róla, hogy minden megfelelően van-e rögzítve, és a TV képernyője egyenletesen és vízszintesen van-e beállítva.
- 7. A TV tesztelése:** Végül teszteld a TV-t és a fali tartót, hogy megbizonyosodj róla, hogy minden biztonságosan működik-e, és a TV stabilan van-e rögzítve a falon.

Most, hogy sikeresen felhelyezted a TV-t a fali tartóra, élvezd a kényelmet és az elegáns megjelenést, amit ez a praktikus kiegészítő nyújt otthonodban!