

Surker HC-7068 Vízálló Akkumulátoros Hajnyíró - Használati Útmutató

Köszönjük, hogy a Surker HC-7068 hajnyírót választottad! Az alábbiakban részletes útmutatót találsz a hajnyíró biztonságos és hatékony használatához.

1. Töltés:

- Csatlakoztasd a hajnyírót a mellékelt töltő adapterrel egy kompatibilis elektromos aljzathoz.
- A töltés során a készülék kikapcsolt állapotban legyen.
- A töltés jelzőfény segítségével nyomon követheted az akkumulátor töltési állapotát. Teljes töltés után az indikátor lekapcsol.

2. Hajvágás:

- Távolítsd el a védősapkát a hajnyíró fejről.
- Csatlakoztasd a kívánt hosszúságú tartozékot a pengére.
- Kapcsold be a hajnyírót az indítógomb segítségével.
- Lassan és egyenletesen vágd a haját a kívánt hosszúságúra. Ne nyomd túl erősen a hajnyírót a fejbőrre.

3. Tisztítás és Karbantartás:

- Mindig tisztítsd meg a hajnyírót használat előtt és után. Használd a mellékelt tisztító kefét a pengék tisztításához.
- A védősapkát és a tartozékokat langyos szappanos vízben mossuk, majd szárítsuk meg alaposan.
- Ügyelj arra, hogy a hajnyírót ne érje víz vagy más folyadék közvetlenül, kivéve, ha a termék kifejezetten vízálló.

4. Akkumulátor Tárolása:

- Ha hosszabb ideig nem használod a hajnyírót, töltés előtt tárold száraz és hűvös helyen.
- A hajnyírót legalább három hónaponként egyszer töltsd fel, hogy megőrizd az akkumulátor élettartamát.

5. Biztonság:

- Használat közben ügyelj arra, hogy ne érjen vízhez vagy nedvességhez a hajnyíró elektromos része.
- Tartsd távol a hajnyírót a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ha bármilyen rendellenességet vagy problémát tapasztalsz a hajnyíró használata során, azonnal kapcsold ki, és fordulj szakemberhez.

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el és kövesd ezeket az utasításokat a biztonságos és hatékony használat érdekében. Amennyiben további kérdéseid lennének, ne habozz felvenni a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval. Boldog vágást kívánunk a Surker HC-7068 hajnyíróval!