

## Flinke Q2 Krómozott Csapterelep - Használati Útmutató

Köszönjük, hogy választotta a Flinke Q2 Krómozott Csapterelepét! Az alábbiakban részletes útmutatót talál a csapterelep használatához és telepítéséhez.

### 1. Telepítés:

- Helyezze el a csapterelepét a mosdó fölé úgy, hogy a bekötőcsövek könnyen elérhetőek legyenek a vízvezetékhez.
- Csatlakoztassa a flexibilis bekötőcsövet a csapterelep alján lévő csatlakozókhoz, és rögzítse őket megfelelően.

### 2. Bekötés:

- Csatlakoztassa a másik végét a hideg- és melegvíz csövekhez, figyelve arra, hogy a hideg és meleg oldalakat megfelelően csatlakoztassa.

### 3. Használat:

- Forgassa el a csapkarot az igényelt vízhőmérséklet beállításához. Az egykaros kivitelű csapterelep könnyen kezelhető és gyorsan reagál a beállításokra.
- Nyissa meg a csapkarot, hogy elindítsa a víz áramlását, majd állítsa be a kívánt nyomást és mennyiséget a kar forgatásával.

### 4. Tisztítás és Karbantartás:

- Rendszeresen tisztítsa meg a csapterelepét szappanos vízzel és egy puha ronggyal, hogy megőrizze a fényességét és tisztaságát.
- Ellenőrizze a csapterelep és a csövek rögzítését, és szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat, hogy elkerülje a szivárgást.

**Fontos:** Ne hagyja felügyelet nélkül a csapterelepét működés közben, és ne használja túl a víznyomást, hogy elkerülje a károsodást vagy a szivárgást.

A Flinke Q2 Krómozott Csapterelep kényelmes és megbízható megoldás a fürdőszobai mosdókhoz. Ha további kérdései lennének a telepítéssel vagy a használattal kapcsolatban, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz segítségért és további információkért. Köszönjük, hogy a Flinke Q2 Krómozott Csapterelepét választotta!