

Android SetTopBox - Használati Útmutató

1. Beüzemelés:

- Csatlakoztassa az Android SetTopBox-ot a TV készülékéhez HDMI, AV kábellel vagy USB csatlakozással.
- Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz a mellékelt tápkábel segítségével.
- Kapcsolja be mindkét eszközt.

2. Kezelőfelület és Távirányító:

- Az Android SetTopBox kezelőfelülete intuitív és könnyen áttekinthető.
- Használja a mellékelt távirányítót a navigáláshoz és a különböző funkciók eléréséhez.

3. Televíziós Műsorok Vétel:

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz DVB T2/C TUNER-jéhez csatlakoztatott antenna megfelelően be van állítva és jó minőségű jel érkezik.
- Nyomja meg a "TV-TUNER" gombot a távirányítón, majd válassza ki a kívánt csatornát.

4. Full HD Felbontás és Hangbeállítás:

- Élvezze a TV-műsorokat Full HD 1080p felbontásban.
- Állítsa be a hangot a távirányító segítségével, és élvezze a Dolby Digital Plus támogatott hangzást.

5. USB Port és Külső Eszközök:

- A SetTopBox előlapján található USB port segítségével csatlakoztasson külső eszközöket, például pendrive-ot vagy memóriakártya-olvasót.
- Nézze meg kedvenc filmjeit vagy képeit a TV kijelzőjén.

6. Timeshift, PVR és EPG Funkciók:

- A "Timeshift" funkcióval szüneteltetheti vagy visszatekerheti az élő műsort.
- Használja a "PVR" funkciót a műsorok rögzítéséhez, vagy ütemezzen felvételt későbbre.
- A "EPG" gombbal hozzáférhet a részletes programinformációkhoz.

7. Operációs Rendszer Funkciói:

- Az Android operációs rendszer segítségével férjen hozzá a különböző alkalmazásokhoz, köztük Youtube, 4K videók, és más online tartalmakhoz.

8. Kikapcsolás:

- Kapcsolja ki mind az Android SetTopBox-ot, mind a TV készülékét a távirányítón található kikapcsoló gombbal.

Megjegyzés: Kérjük, olvassa el a mellékelt részletes használati útmutatót az összes funkció és beállítás megismerése érdekében.