

F-811-3 Fejlámpa - Magyar Nyelvű Használati Útmutató

1. A Fejlámpa Beüzemelése:

- A fejlámpa bekapcsolásához tartsa lenyomva a főkapcsolót néhány másodpercig, majd engedje el, amikor a lámpa világítani kezd.

2. Fénybeállítások Váltása:

- Az 5 fénybeállítás közötti váltáshoz használja a többfunkciós gombot. Enyhe megnyomással változtathat a különböző fénymódok között, amelyek alkalmazkodnak a környezeti körülményekhez.

3. Különböző Fényforrások:

- A főlámpa COB és a segédfény 3030 biztosítja a megfelelő megvilágítást. A különböző kombinációk, például fehér fény, sárga fény vagy mindkettő egyidejűleg, a gomb hosszú lenyomásával választhatók.

4. Indukciós Mód Használata:

- Az indukciós mód bekapcsolásához nyomja meg a főkapcsolót, majd hosszan nyomja meg az indukciós gombot. Ebben a módban a lámpa mozgásérzékelővel aktiválható, ami ideális lehet pl. sátorozásnál vagy más tevékenységeknél.

5. Töltési Folyamat:

- A fejlámpa töltése micro USB kábellel történik. A készlet nem tartalmazza a töltőt, de használhatja saját töltőjét vagy hordozható töltőjét.

6. Akkumulátor Információ:

- A fejlámpa beépített 1200mAh-es akkumulátorral rendelkezik. A töltési idő körülbelül 5 óra, és a működési idő 2-3 óra, a használati feltételektől függően.

7. Méretek és Súly:

- A fejlámpa kompakt kialakítású, könnyű és hordozható. Méretei: 310 * 32 * 31mm, súlya 100,8 g.

8. Figyelmeztetés:

- Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, mivel ez károsíthatja a szemet. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejlámpa tiszta és száraz környezetben van.

9. Tartozékok:

- A csomag tartalmazza a Type-C adatkábelt, amelyet a töltéshez és adatátvitelhez használhat.

Most már készen áll a F-811-3 fejlámpa hatékony és biztonságos használatára!