

## MULTIFUNKCIÓS DIGITÁLIS KONYHAI HŐMÉRŐ - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Biztonsági előírások:

1. A hőmérő csak a rendeltetésszerű használatra szolgál. Ne használja más célra.
2. Mindig ügyeljen arra, hogy a hőmérő tiszta és ép állapotban legyen használata előtt.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket, amikor a hőmérőt használja.

### Üzembe helyezés:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a hőmérő alján.
2. Helyezze be az 1,5 V-os AG13/LR44 típusú elemet a megfelelő polaritással.
3. Zárja le az elemtartó fedelét.

### Működtetés:

1. Nyomja meg a "Be/Ki" gombot a hőmérő bekapcsolásához.
2. A "Mértékegységváltó" gomb segítségével válassza ki a kívánt hőmérsékleti mértékegységet (°C vagy °F).
3. Helyezze a hőmérőt az élelmiszerbe vagy folyadékba, majd várja meg a stabil hőmérsékleti értéket.
4. A "Eredménytárolás" gomb segítségével rögzítse az aktuális hőmérsékleti értéket.
5. Az "Energiatakarékos üzemmód" automatikusan kikapcsolja a hőmérőt 10 perc inaktivitás után.

### Tisztítás és Karbantartás:

1. Mindig kapcsolja ki a hőmérőt, mielőtt tisztítaná vagy karbantartaná.
2. Használjon nedves ruhát a hőmérő tisztításához.
3. Ne merítse a hőmérőt vízbe vagy más folyadékba.

### Technikai Adatok:

- Mérési Tartomány: -50°C és +300°C (-58°F és +572°F) között
- Felbontás: 0,1 °C
- Mérési Pontosság: ±1°C a -20°C és +80°C közötti tartományban; ±2°C más tartományokban
- Energiatakarékos Üzemmód: Automatikus kikapcsolás 10 perc inaktivitás után
- Tápegység: 1 x 1,5 V-os elem (AG13/LR44 típus) - tartozék
- Méretek: 23,5 x 2,2 cm
- Pin Hossza: 14,5 cm

Az útmutató betartásával biztosítja a hőmérő biztonságos és hatékony használatát. Amennyiben további kérdése lenne, keresse fel a gyártó weboldalát vagy szervizét.