

MXQ Pro-4K Android TV Okosító Használati Útmutató

1. Csatlakozás a TV-hez:

- Csatlakoztasd az MXQ Pro-4K Okosítót egy szabad HD portba a TV-n.
- Csatlakoztasd az eszközt a tápegységhez.

2. Bekapcsolás:

- Nyomd meg a készülék bekapcsoló gombját vagy használd a mellékelt távirányítót.

3. Wi-Fi Beállítás:

- Navigálj a Beállítások menübe.
- Válaszd ki a Hálózat vagy Wi-Fi lehetőséget.
- Válassz egy elérhető Wi-Fi hálózatot, és add meg a jelszót.

4. Alapbeállítások:

- Menj a Beállítások menübe.
- Állítsd be az időt és dátumot.
- Ellenőrizd az alkalmazások frissítéseit.

5. Alkalmazás Telepítése:

- Nyisd meg a Google Play Áruházat az Okosítón.
- Keress és telepítsd az alkalmazásokat, mint például YouTube, Netflix, vagy más szórakoztató appokat.

6. Távirányító használata:

- Használd a mellékelt távirányítót a navigáláshoz és az alkalmazások kezeléséhez.

7. 4K Ultra HD Élvezete:

- Nyisd meg az Ultra HD tartalmakat támogató alkalmazásokat.
- Válaszd ki a kívánt tartalmat és élvezd a magas minőségű képet.

8. Egyéb Funkciók:

- Kísérletezz a különböző alkalmazásokkal és funkciókkal.
- Használd a beépített 5G Wi-Fi-t a gyors internetkapcsolathoz.

9. Kikapcsolás:

- Válaszd ki a Kikapcsolás opciót a Beállítások menüből, vagy nyomd meg a távirányítón található kikapcsoló gombot.

Megjegyzés:

- Az eszköz kezelése során kérjük, használd a mellékelt útmutatót és tartsd be az alapvető biztonsági szabályokat.

- Az MXQ Pro-4K Android TV Okosító lehetőségeit fokozhatod az Android alkalmazásokkal és a Wi-Fi kapcsolattal.

Most, hogy sikerrel beállítottad az MXQ Pro-4K Okosítót, élvezd az intelligens és kiváló minőségű TV-szórakozást otthonodban!