

Weibo Vezeték nélküli egér - Magyar Nyelvű Használati Útmutató

Biztonsági Figyelmeztetések:

1. Az egér beltéri használatra készült. Kerülje a nedvességet és az extrém hőmérsékletet.
2. Ne szedje szét az egér külső burkolatát, és ne próbálja meg javítani vagy módosítani az eszközt.
3. Ne használja az egeret mágneses terápiás berendezések vagy más elektromágneses interferenciát keltő eszközök közelében.

Üzembe Helyezés:

1. Csatlakoztassa az egér USB vevőjét egy szabad USB portba a számítógépen.
2. Helyezze be a szükséges AA ceruza elemeket az egér alján található elemrekeszbe, ügyelve a helyes polarításra.
3. Kapcsolja be az egeret az alján található be/kikapcsoló gombbal.

Vezeték nélküli Kapcsolat Beállítása:

1. Várjon, amíg a számítógép automatikusan felismeri az egér USB vevőjét.
2. Az egér és a vevő közötti kapcsolat automatikusan létrejön. Nincs szükség további beállításokra.

DPI Érzékenység Beállítása:

1. Az egér tetején található DPI gombbal állítsa be az érzékenységet a kívánt szintre (1600/2400/3200 DPI).
2. Az érzékenység megváltoztatásához egyszerűen nyomja meg a DPI gombot.

Elemcsere:

1. Amikor az elemek merülnek, a LED jelzi a lemerülő elemeket.
2. Cserélje ki az elemeket a kimerült elemekkel azonos típusú és márkájú AA elemekkel.

Ergonómiai Használat: Az egér kialakítása kényelmes fogást biztosít. Ne erőltesse a kezét, és szüneteket tartson hosszabb használat során.

Kikapcsolás: Az energia megtakarítása érdekében kapcsolja ki az egeret, amikor nem használja.

Technikai Adatok:

- Vezeték nélküli Típus: 2.4 GHz
- Hatótávolság: 10 méter
- Optikai Érzékelő: 200 DPI
- USB Csatlakozó: 2.0 / 3.0
- DPI Beállítás: 1600/2400/3200
- Elem Típusa: AA (Nem tartozék)

A Weibo Vezeték nélküli egér megfelel az Európai Unió szabványoknak és rendeltetésszerű használat mellett hosszú élettartamot biztosít. Amennyiben további kérdése lenne, keresse fel a gyártó weboldalát vagy szervizét.