

1. Rögzített penge
  - 2 Mozgó penge
  - 3 Pin
  - 4 Indítókapcsoló
  - 5 Teljesítményvezérlő kapcsoló
  - 6 Elemeltávolító gomb
  - 7 Akkumulátor
  - 8 Hűtőnyílás
- Chargeur

Akkumulátor

Teljesítmény leírása

Ez a termék akkumulátoros elektromos metszőolló, amely rögzített pengéből, mobil pengéből, összekötő vezetékéből, munkatáskából, szerszámosládából stb. áll. Főleg gyümölcság-oltás vágására és metszésére, valamint nagyszámú gyümölcsös metszésére használják. Használata egyszerű és kényelmes, ami 8-10-szerese a hagyományos kézi metszésnek. A metszés minősége lényegesen jobb, mint a hagyományos kézi ollóké

Termékparaméter információk

termék neve: lítium metszőolló

Penge anyaga: nagy szilárdságú ötvöztött acél

Akkumulátor specifikáció: 16,8V-98V

A termék mérete: 28 \* 11,5 cm

Teljes teljesítményű működés: 3-5 óra

Nettó tömeg: 0,9 kg

Töltési idő: 4-5 óra

A termék használatának és karbantartásának megkezdése

Üzemeltetés megkezdése

1. Nyissa ki a csomagolást, és helyezze be az akkumulátorcsomagot az elektromos olló akkumulátorcsomag-beillesztési felületébe.
2. Kapcsolja be a tápkapcsolót, és az akkumulátor jelzőfénye zöldre vált.
3. A berregő egyszer megszólal, amikor a tápellátást először bekapcsolják, és a ravaszt kétszer folyamatosan megnyomják, hogy aktivált állapotba lépjenek.
4. Normál nyírás: nyomja meg a ravaszt, és a penge bezárul.

Engedje el a ravaszt, és a penge kinyílik. Penge zárása:  
nyomja meg folyamatosan a ravaszt, és hosszan megszólal a berregő,  
ami a penge zárási állapota.

5. Használat előtt nyomja meg a ravaszt, hogy többször terhelés  
nélkül zárja be a késeket, és ellenőrizze, hogy ez normális-  
e. 6 A normál működés után kezdje el a munkát.

Az első lépés az akkumulátor  
és az orr előkészítése

2. lépés helyezze be a fejet az  
akkumulátorba

3. lépés: fejezze be a telepítést

Működés vége

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt több mint 5  
másodpercig, engedje el a ravaszt, és a penge bezárul, és többé nem nyílik  
ki.

2. Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort

3. Válogatás, tisztítás és csomagolás

Fontos biztonsági óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

1. Az akkumulátorcsomag használata előtt figyelmesen olvassa el az összes  
utasítást és az akkumulátortöltőn, az akkumulátoron és az akkumulátortermekeken  
található figyelmeztető jelzéseket.

2 kérjük, sietve szerelje szét az akkumulátorcsomagot

3. Ha a gép működési ideje túl rövid lesz, azonnal hagyja  
abba a füstölő használatát, ami túlmelegedést,  
tűzet és akár robbanást is okozhat.

4. Ha az elektrolit a szemébe kerül, öblítse ki vízzel,  
és azonnal forduljon orvoshoz, különben  
látáskárosodást okozhat.

5. Ne zárja rövidre az akkumulátort

6. Ne érintse meg a terminált semmilyen vezető anyaggal

7. Ne helyezze az akkumulátort egy tartályba más fémtárgyakkal,  
például szögekkel, érmékkel stb.

8 Ne tegye az akkumulátort vízbe vagy esőbe. Az akkumulátor rövidzárlata  
nagy áramot termel, és túlmelegedéshez vezet. A  
keményforrasztás tűzet vagy akár meghibásodást is okozhat

9. Ne helyezzen szerszámokat és akkumulátorcsomagokat olyan helyre, ahol a  
páratartalom elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot

10 Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az súlyosan  
megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátorcsomag  
felrobban a tűzben

11. Ügyeljen arra, hogy ne ütögesse az akkumulátort, vagy ne essen ki a helyéről

12 Ne használjon sérült elemeket

13. Lecsúsznak a kezéről, és megsérthetik a szerszámokat és az akkumulátorcsomagokat, személyi sérülést okozva az akkumulátorcsomag beszerelése és szétszerelése Az akkumulátorcsomag beszerelésekor vagy eltávolításakor szorosan fogja meg a szerszámot és az akkumulátorcsomagot. Ha nem tartja szorosan a szerszámot és az akkumulátorcsomagot, előfordulhat, hogy Kicsúsznak a kezéről, megsérthetik a szerszámokat és az akkumulátorcsomagokat, személyi sérülést okozva. Az akkumulátorcsomag eltávolításakor nyomja meg az akkumulátoregység elején található gombot, és húzza meg egyidejűleg az akkumulátort a szerszámból. Az akkumulátorcsomag behelyezésekor igazítsa az akkumulátorcsomag nyelvrugóját a házon lévő horonyba, majd nyomja be és csúsztassa a helyére. Teljesen tolja be a helyére, amíg az akkumulátor nem rögzül és kattán. Ha a behelyezés után továbbra is látható a gomb A felső oldalon lévő piros jelző azt jelzi, hogy az akkumulátoradapter nincs teljesen reteszelve  
Megjegyzés: a szerszám beállítása vagy működésének ellenőrzése előtt feltétlenül kapcsolja ki a szerszám tápellátását és távolítsa el az akkumulátort

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket. A termék biztonságos és kielégítő használata

érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a biztonsági szabályokat. Fő biztonsági utasítások (minden szerszámhoz)

Az ebben a biztonsági kézikönyvben található utasítások fontos információkkal szolgálnak a termék biztonságos használatához. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket és nagymértékű anyagi károkat okozhat.

1. Tartsa tisztán és rendben a munkahelyet. Ne használjon szerszámokat rendetlen munkahelyeken és munkalapokon, amelyek a leginkább ki vannak téve a baleseteknek.

Kérjük, a szerszámok használata előtt tisztítsa meg a helyet. Használat közben a lába nem lehet üres.

2. Ügyeljen a munkahelyi környezetre. Ne használja sötét és nedves helyen. Az elektromos szerszámokat nem szabad esőnek (víznek) kitenni, és az elektromos szerszámokat nem szabad éghető folyadék vagy gáz jelenlétében használni.

3. Tétlen járók nem léphetnek be a munkahelyre. Ne engedje, hogy emberek hozzáérjenek a szerszámokhoz vagy az elektromos csatlakozó

vezetékekhez. 4. Gyűjtse össze az eszközöket. Ha nem használja az elektromos szerszámokat, azokat tárolja

száraz helyen, ahonnan gyerekek nem érhetik el, és be kell zárni.

5. A szerszám által meghatározott teherbíráson belül kell használni. Csak így lehet jó eredményeket elérni és viszonylag biztonságosan.
6. A megfelelő szerszám használatához ne használjon kis szerszámokat vagy eszközöket a munkadarab nagy szerszámokkal történő megmunkálásához. Lehetetlen rossz eszközt használjon.
7. Ügyelj a ruhádra. Ne viseljen díszeket vagy bő ruhát, hogy elkerülje a szerszámok nagy sebességű forgása okozta sérüléseket. A csúszásgátló cipők kültéri használatra alkalmasak.
8. Használjon védőszemüveget. Ha sok a por és a por, maszkot és szemüveget kell viselni.
9. Ne rontsa el a vezetékeket. Ne húzza a tápkábelt a szerszámok mozgatásához, és ne húzza meg a tápkábelt a csatlakozó kihúzásához. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá forró tárgyakhoz és éles fémekhez, illetve ne zsírosodjon el.
10. Rögzítse a munkadarabot. Használjon rögzített eszközöket vagy munkapadot a munkatárgyak rögzítéséhez a működéshez.
11. Ne terjessze a munkakört egy helyen. Ne vegyen fel rendellenes testtartást. Ügyeljen a biztonságos testtartásra. Testtartás és egyensúly.
12. Ügyeljen a karbantartási eszközökre. A vágószerszámot mindig élesen kell tartani a jó megmunkálhatóság és biztonság érdekében. Szükség szerint kenje meg és cserélje ki a tartozékokat. Rendszeresen ellenőrizze a vezetőt. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal el kell küldeni a kijelölt szervizközpontba javításra. Ha a hosszabbító vezeték sérült, azonnal ki kell cserélni. A fogantyút szárazon és tisztán kell tartani zsír nélkül.
13. Ha a szerszám nincs használatban, vagy ha karbantartást, rögzítést és szerszámot végez cseréje esetén először a hálózati csatlakozót kell kihúzni.
14. Ne felejtse el szerszámokat és csavarkulcsokat használni a beállításhoz. Mielőtt kinyitná a szerszámkapcsoló, meg kell határozni a szerszám helyzetét. Beállító szerszámok vagy a csavarkulcsokat eltávolították, és ennek a szokásnak kell lennie alakított.
15. Akadályozza meg a véletlen beindítást. Mielőtt bedugná a dugót a konnektorba, győződjön meg arról, hogy a szerszám kapcsolója ki van kapcsolva.
16. Munka közben maradjon ébren. Koncentráljon a munkadarabra és a szerszámokra. Fáradt állapotban ne használjon szerszámokat.
17. Ellenőrizze a sérült részt. A szerszám használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy a pajzs a szerszám egyéb részei megfelelőek, hogy van-e sérülés,

ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész a megfelelő helyzetben van-e, és hogy a rögzítendő alkatrészek szilárdan rögzítve vannak stb. Ellenőrizze ezeket az alkatrészeket

ami befolyásolhatja a normál működést. Ha a pajzs egyéb részei megsérültek, azonnal meg kell javítani vagy ki kell cserélni egy szaküzletben. Ha probléma van a szerszám kapcsolójával, azokat ki kell cserélni azonnal egy speciális szervizközpontba. Nem használhatók kelleetlenül.

18. Kerülje az érintkezést. Munka közben a test ne érjen hozzá a földelthez vezetőkhöz, például vascső, radiátor A hűtőszekrényeknek stb. kopniuk kell szigetelő cipő, vagy álljon szigetelő alátétre használat közben.

19. Használja megfelelően a hálózati csatlakozót. Ne dugjon vezetékkel közvetlenül az aljzatba.