

## Magyar Nyelvű Használati Útmutató

*Figyelem! Kérjük, olvassa el az útmutatót az eszköz biztonságos és hatékony használata érdekében.*

### 1. Bekapcsolás és Párosítás:

- Kapcsolja be a hangszórót a bekapcsológomb megnyomásával.
- A Bluetooth üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a "Mode" gombot.
- Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, és válassza ki a "KTS Hangszóró" lehetőséget a párosításhoz.

### 2. TWS Párosítás:

- Ha két hangszórót szeretne párosítani, kapcsolja be mindkettőt.
- Az egyik hangszórón nyomja meg a TWS gombot, majd a másikon ismétlje meg a folyamatot.
- A két hangszóró sikeresen párosítva lesz, így élvezheti a TWS sztereó hangzást.

### 3. FM Rádió Használata:

- Nyomja meg a "Mode" gombot, amíg az eszköz FM üzemmódba vált.
- Nyomja meg a "Play/Pause" gombot hosszan a frekvenciák kereséséhez.

### 4. TF Kártya Lejátszás:

- Helyezze be a TF kártyát a kijelölt nyílásba.
- Nyomja meg a "Mode" gombot, és válassza ki a TF kártya üzemmódot.

### 5. USB Lejátszás:

- Csatlakoztassa az USB flash meghajtót a megfelelő portba.
- Nyomja meg a "Mode" gombot, és válassza ki az USB üzemmódot.

### 6. LED Fények Használata:

- Nyomja meg a "Light" gombot a LED fények aktiválásához.
- Ismételt megnyomással változtathatja a fények színét.

### 7. Akkumulátor Töltése:

- Csatlakoztassa a mikro USB kábelt az eszközhöz, majd a töltőhöz.
- A töltés közben a kijelzőn láthatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.

### 8. Hangszóró Kikapcsolása:

- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg kikapcsol az eszköz.

### 9. További Segítség:

- Az esetleges problémák megoldásához olvassa el a mellékelt használati útmutatót, vagy lépjen kapcsolatba a támogatási szolgáltatással.

**Megjegyzés:** Kérjük, tartsa be az útmutatóban leírtakat az eszköz biztonságos és optimális használata érdekében. A gyártói garancia csak az előírásoknak megfelelő használat esetén érvényes.