

BC108C Csíptethető Asztali Nagyítós Lámpa - Magyar Nyelvű Útmutató

Üdvözljük a BC108C Csíptethető Asztali Nagyítós Lámpa használatában! Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót a biztonságos és hatékony használat érdekében.

1. Beüzemelés:

- Csatlakoztassa a lámpát az elérhető 110V-240V feszültséggel rendelkező aljzathoz.
- Használhatja a mellékelt Clip Supportot, hogy rögzítse az asztalhoz, vagy szabadon használhatja állvány nélkül.

2. Világítás Módok:

- A lámpa két érintős kapcsolóval rendelkezik. Az első kapcsolóval váltogathat a magas és alacsony fényerő között.
- A második kapcsolóval aktiválhatja vagy inaktiválhatja az 8 LED lámpát.

3. Nagyító Használata:

- A fő lencsét használja nagyobb felületekhez, míg a kiegészítő lencsét részletek jobb láthatóságához.
- Állítsa be a lencse szögét és távolságát a kívánt eredmény eléréséhez.

4. Állíthatóság:

- A lámpa karját lehet forgatni, dönteni és elforgatni, hogy a legkényelmesebb pozíciót találja meg.
- A Clip Support is állítható, így könnyedén illeszthető különböző asztalvastagságokhoz.

5. Tápfeszültség:

- Az USB kábelon keresztül tölthető. A lámpa 5.0V 1000mA bemeneti teljesítményt igényel.
- A teljes feltöltési idő kb. 30 perc. Az akkumulátor kapacitása 350mAh, ami körülbelül 120 óra készenléti időt biztosít.

6. Tisztítás és Karbantartás:

- Használjon enyhébb tisztítószeret és puha ruhát a lencsék és az eszköz külső részeinek tisztításához.
- Ne használjon durva vagy vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a felületeket.

7. Garancia:

- A BC108C lámpa gyártási hibák esetén 3 hónapos garanciát biztosít. Kérjük, ellenőrizze a terméket azonnal a hibák kiszűrése érdekében.

Most, hogy ismeri a BC108C Csíptethető Asztali Nagyítós Lámpa használatát, bízunk benne, hogy kényelmesen és hatékonyan fogja azt használni. Ha további kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. Kellemes használatot kívánunk!