

## Kemei KM-1990 Professzionális Akkumulátoros Hajvágó - Használati Útmutató

Köszönjük, hogy választotta a Kemei KM-1990 Hajvágót! Az alábbiakban részletes útmutatót talál a hajvágó telepítéséhez és használatához.

### 1. Töltés:

- Csatlakoztassa a hajvágót az elektromos hálózathoz az adatkábel segítségével, és hagyja tölteni legalább 3 órán keresztül. Amikor a töltés befejeződött, a készülék kijelzője jelzi, hogy kész használatra.

### 2. Vágási Hosszúság Beállítása:

- Válassza ki a megfelelő vágási hosszúságot a cserélhető nyírófejek közül. A készletben található fejek 3, 6, 10 és 13 mm hosszúságokban állíthatók.

### 3. Hajvágás:

- Kapcsolja be a hajvágót a bekapcsológomb megnyomásával.
- Válassza ki a kívánt vágási hosszúságot a fejek cseréjével.
- Vigye fel a kívánt vágási hosszúságot a hajára, és kezdje el a vágást a hajvágó segítségével. Ügyeljen arra, hogy lassú, egyenletes mozdulatokat végezzen a legjobb eredmények eléréséhez.

### 4. Karbantartás:

- Használat után tisztítsa meg a hajvágót, és távolítsa el a hajmaradványokat a kefével vagy a mellékelt kefével.
- Rendszeresen ellenőrizze a vágófejek élességét és tisztaságát, és szükség esetén cserélje ki vagy tisztítsa meg őket.

### 5. Tárolás:

- Miután befejezte a használatot, kapcsolja ki a hajvágót, és helyezze vissza a töltőre a következő használat előtt. Ügyeljen arra, hogy a készülék tiszta és száraz helyen legyen tárolva.

Kérjük, tartsa be a fenti utasításokat a Kemei KM-1990 Hajvágó biztonságos és hatékony használata érdekében. Ha további kérdései lennének, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz segítségért és további információkért. Köszönjük, hogy a Kemei KM-1990 Hajvágót választotta!